訂正書

◇「CHASE H.Q.2（チェイスH.Q.2」の取扱説明書に誤りがありました。
お詫びと共に訂正させていただきます。

●「P41　SOUND TEST」の音量操作説明で記載されているボタン名称と、異なるボタンの表面に印刷されている名称が同じであるため、誤って異なる方のボタンを操作してしまい、音量が調整できないことが判明いたしました。
各音量の調整は、「音量を上げる→スタートボタン」「音量を下げる→シフト側ニトロボタン」で行うようお願いいたします。

SOUND　TEST

MASTER　VOLUME　：10
BGM　VOLUME　：8
SE　VOLUME　：8
ATTRACT　VOLUME：8
SPEAKER　CHECK

GAME MASTER VOLUME

START　：　VOLUME UP
SHIFT-NITRO　：　VOLUME DOWN

SAVE AND EXIT
EXIT WITHOUT SAVING

音量変更操作

音量を上げる
（スタートボタン）

音量を下げる
（シフト側ニトロボタン）